



SEFRA

Sefra-Farben Kft.
Mátyás király u. 5.
H-9443 Petőháza
Tel: +36 99 544 650
Fax: +36 99 544 659
e-mail: sefra@externet.hu

Sefra Vollton- und Abtönfarbe Dispersion (szinező- és dekorációs festék)

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Termék:	Műgyanta bázisú diszperziós festék 41 színárnyalatban
Felhasználási terület:	Homlokzatok és lakóterek modern színvilágának kialakításához. Valamennyi kereskedelemben használt vizes diszperziós-, latex-, fal- és mennyezetfesték valamint műgyanta vakolatok színbeállításához
Sűrűség:	ca. 1,32
Kötőanyag:	műgyanta diszperzió
Kiszerezés:	250 ml, 750 ml, 2,5 lit, 5 lit 12,5 lit
Tulajdonságok:	időjárásálló, dörzsölésálló a DIN 53778 szerint, lehetőségekhez képest legjobban fényálló, mészálló, nagy fedőképességű, intenzív színű, diffúzióképes, véd a csapóesőtől, és agresszív gázoktól. A bevonat filmje elasztikus, nem érdesedik.
Alap:	vakolat, beton, téglafal, építőipari lemezek, fűrészporos tapéták
Alapelőkészítés:	A tiszta, szilárd, nem nedvszívó, szennyeződésektől mentes alapokra előkezelés nélkül felhordható. Egyéb esetekben az előkezelés a VOB, C rész, 3.1.4 bekezdés szerint.
Alapréteg:	A Vollton- und Abtönfarbe-t max. 10% vízzel hígítani
Fedőréteg:	Max. 5% vízzel hígítani
Fontos útmutatás:	A sárga, arany, narancs és piros színek az organikus pigmenttartalom miatt csekély fedőképességűek. Ezért ajánlott az alaprétegnél 5-10% fehér homlokzat- vagy beltéri festéket hozzákeverni. A *-gal jelölt színeket kültérben csak Vollton-ként használni. Világosabb sárga és vörös árnyalatok kialakításához a konstanssárga és borvörös színeket kell használni. Lágysítótartalmú alapokra nem hordható fel.
Kiadósság:	1 liter ca. 5-7 m ² (rétegenként), az alap minőségétől függően. A pontos értéket a helyszínen kell meghatározni.
Felhordás:	ecsettel, hengerrel, szórással (alacsony és nagy nyomású vagy airless szórás)

Feldolgozási hőmérséklet:	Ne használjuk +5°C alatti hőmérsékleten
Tárolás:	hűvös, de fagymentes helyen
Hulladékkezelés:	Kulcs 57303 ÖNORM S 2100 szerint. Ne dobjuk a háztartási hulladékba, ne engedjük a talajra, csatornába vagy talajvízbe.
Munkaeszközök tisztítása:	használat után azonnal vízzel. Munkaszünet alatt a festőszerszámot tartsuk a festékben.

ALAPOK ÉS ELŐKÉSZÍTÉSŰK KÜLTÉRI FELÜLETEK

Új vakolat	2-4 hétig várni, szennyeződések eltávolítani, megtisztítani, oldószeres mélyalapozóval előkezeln
Régi vakolat	Szennyeződések eltávolítani, megtisztítani, a javításoknak száraznak kell lenniük. Alapozás oldószeres mélyalapozóval
Új betonfelület	Felületet megtisztítani, zsaluolaj, zsír és viasz szennyeződések megfelelő módon eltávolítani (pl. gőzborotva) Hibahelyeket homlokzati glettanyag 3 ca. 20% cement keverékével kijavítani, oldószeres mélyalapozóval alapozni.
Régi betonfelület:	A felületet megtisztítani, hibahelyeket homlokzati glettanyag 3 ca. 20% cement keverékével kijavítani, oldószeres mélyalapozóval alapozni.
Azbesztcement lapok	Szennyeződések eltávolítani, megtisztítani, alapozás oldószeres mélyalapozóval
Klinkertégla-falazatok	Hosszabb ideig az időjárásnak kitenni, szennyeződések eltávolítani, felületet megtisztítani, alapozás oldószeres mélyalapozóval, a falazat legyen repedésmentes, száraz és kifugázott.
Régi, hordképes zománc és diszperziós festékbevonatok	Szennyeződések eltávolítani, megtisztítani, fényes helyeket felérdesíteni, alapozás oldószeres mélyalapozóval, hagyni jól megszáradni
Régi, hordképes műgyanta vakolatok	Szennyeződések eltávolítani, megtisztítani, alapozás oldószeres mélyalapozóval
Nem hordképes zománc- és diszperziós festékek, műgyanta vakolatok	Festékréteget lemaratni, nagynyomású mosóval megtisztítani, hagyni kiszáradni, alapozás oldószermentes mélyalapozóval
Mész- cement- és szilikátfestékek	Mechanikusan eltávolítani, felületet megtisztítani, alapozás oldószeres mélyalapozóval, kétszer, nedves a nedvesre
Festetlen mészhomokkő falazat	Szilikátfestékkel előfesteni

BELTÉRI FELÜLETEK

Mészhomokkő és klinkertégla falazatok	Szennyeződések, kivirágzásokat eltávolítani, megtisztítani, alapozás oldószermentes mélyalapozóval
Farost tartalmú lemezek	Felületet megtisztítani, viaszos lemezeket felcsiszolni, alapozás impregnáló alapozóval
Hordképes zománc- és fényes diszperziós bevonatok	felületet megtisztítani, felérdesíteni, alapozás oldószermentes mélyalapozóval
Hordképes diszperziós festékek és műgyanta vakolatok	Felületet megtisztítani

Nem hordképes diszperziós
festékek és műgyanta
vakolatok

Enyves festékek

Fűrészporos tapéták,
papírtapéták, mélynyomott
tapéták, üvegszövettapéták

Bevonatot lemaratni, vízzel lemosni és oldószermentes
mélyalapozóval alapozni

Az alapig lemosni, hagyni jól kiszáradni és oldószeres
mélyalapozóval lealapozni

Előkezelés nélkül átfesteni